



COMPETITION

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.5330

-  Mini-Heißluft-Gebläse
-  Mini pistolet à air chaud
-  Mini hot air gun
-  Mini pistola de aire caliente
-  Mini pistola ad aria calda
-  Mini varmluftpistol
-  Mini opalarka
-  Mini heteluchtpistool
-  мини термовоздушный пистолет
-  ري غص ن خ اس عاوه س د س م

DE/TTE/NST/18-05-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Inleiding

Geachte klant!

U hebt gekozen voor een product van KS Tools. Wij danken u voor uw vertrouwen. In deze handleiding vindt u alle informatie die nodig is voor een veilig en correct gebruik. Lees daarom de gebruiksaanwijzing vóór gebruik volledig door en volg altijd de daarin opgenomen aanwijzingen op. Deze handleiding maakt deel uit van het artikel en moet daarom zo worden bewaard dat ze onbeschadigd blijft.

Mocht er onduidelijkheden zijn of als u nog vragen heeft, neem dan contact op met: customerservice@competitiontools.com

1. Gebruiksvoorschriften

De fabrikant is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade die het gevolg is van oneigenlijk of onjuist gebruik.



De voorschriften van de autofabrikant moeten in acht worden genomen!

2. Technische gegevens

Niveau 1:	260 °C
Niveau 2:	450 °C
Vermogen:	350 watt
Spanning:	230 - 240 V
Frequentie:	50 Hz
Kabellengte:	1,8 m

3. Veiligheids- en gebruiksaanwijzing

Gereedschap mag in het algemeen alleen worden gebruikt voor het beoogde doel, onder de daarvoor bestemde omstandigheden en binnen de gebruiksbeperkingen.

3.1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Neem alstublieft even de tijd om vóór gebruik alle belangrijke informatie aandachtig door te lezen.

Neem voor uw eigen veiligheid alle veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen in acht. Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

3.2 Waarschuwing

- Om brandgevaar en elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden gebruikt bij regen of vocht.
- Draag handschoenen en oogbescherming, want de spuitmond wordt extreem heet.



- Lees de handleiding aandachtig door om veilig te kunnen werken.
- Draag te allen tijde werkhandschoenen.
- Raak geen hete oppervlakken aan.
- Draag altijd een veiligheidsbril bij het verwijderen van lak.
- Draag geen wijde kleding of sieraden.
- Draag antislipschoenen en een haarbedekking.
- Zorg goed voor het apparaat, te allen tijde.
- Houd de pistoolgreep schoon, droog en vrij van olie en vet.
- Gebruik het apparaat of de accessoires uitsluitend voor het beoogde doel.
- Zet het apparaat altijd rechtop.
- Gebruik het gereedschap nooit in een natte omgeving of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, stoombaden enz.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen.
- Schade mag alleen door bevoegd servicepersoneel worden gerepareerd.
- Als het gereedschap buiten wordt gebruikt, gebruik dan alleen verlengsnoeren met de juiste markering „W-A“.
- Zorg ervoor dat u een klein of onregelmatig gevormd onderdeel goed vastzet en bevestigt om ongelukken te voorkomen.
- Voorkom onbedoeld inschakelen en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Blijf alert en zorg er altijd voor dat u dit apparaat alleen met gezond verstand gebruikt.
- Gebruik dit apparaat niet als u moe bent of medicijnen gebruikt die u slaperig maken.
- Draag altijd de beschermingsmiddelen die volgens de UVV-voorschriften verplicht zijn.

3.3 Bij het verwijderen van verf of lak

Gebruik het apparaat nooit in combinatie met chemische middelen.

Maak de spuitmond en de schraper na gebruik schoon, anders kan er brand ontstaan. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes; resten van loodhoudende verf zijn giftig.

4. Werkwijze

Neem alstublieft even de tijd om, voordat u met de werkzaamheden begint, alle gebruiks- en veiligheidsinstructies aandachtig door te lezen.

4.1 Vormen van PVC-buizen

Als u klaar bent om aan de slag te gaan, steekt u de stekker in het stopcontact en zet u de temperatuurknop in de gewenste stand.

Geef het heteluchtapparaat na het opstarten enkele minuten de tijd om de gewenste temperatuur te bereiken.

Tijdens deze handeling kunt u het apparaat in de voorgeschreven rechtopstaande positie zetten. Zorg ervoor dat het oppervlak waarop het wordt geplaatst vlak is.

Bij het werken met PVC-materialen moet erop worden gelet dat het mondstuk altijd op een gelijkmatige, zinvolle afstand van het werkstuk wordt gehouden.



Houd uw handen uit de buurt van de zeer hete spuitmond.

4.2 Eenvoudig verwijderen van verf en lak

Zet het apparaat aan en laat het zijn volledige verwarmingsvermogen bereiken.

Houd het mondstuk enkele seconden op enige afstand van het te behandelen lakoppervlak; de lak wordt zacht en begint te bubbelen.

Zorg ervoor dat u het materiaal niet gedurende langere tijd op bepaalde plekken verhit, aangezien dit brandplekken op het oppervlak kan veroorzaken. De verbrande lak zou moeilijker te verwijderen zijn.

Draag bij het werken met verf en lak altijd oogbescherming.

LET OP:

- Gebruik het apparaat nooit tegen mensen of dieren.
- Gebruik het heteluchtpistool nooit in de buurt van brandbare materialen of gassen.
- Blokkeer de hete luchtstroom nooit.

5. Onderhoud

Defecte of beschadigde reserveonderdelen kunnen schade veroorzaken.

6. Controle

Alle gereedschappen moeten op beschadigingen worden gecontroleerd.

7. Afvalverwerking

Het gereedschap moet worden afgevoerd of gerecycled volgens de wetgeving van het betreffende land.

8. Garantie en service

De garantie van KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH geldt voor alle gereedschappen die onder normale gebruiksomstandigheden worden gebruikt.

Van de garantie zijn uitgesloten:

- Verbruiksartikelen, zoals alle soorten verspaningsgereedschap, slijpinzetstukken en -schijven, snij- en schraapgereedschap, bezems, borstels, vijlen, batterijen, accu's, bits of bitdoppen, rotorbladen in persluchtgereedschap, isolatoren op verwarmingsspoelen, alle soorten zekeringen, koolborstels, enz.



- Storingen aan onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik of andere natuurlijke slijtage, evenals defecten aan het gereedschap die te wijten zijn aan slijtage door gebruik of andere natuurlijke slijtage.
- Defecten aan het gereedschap die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, gebruik onder abnormale omgevingsomstandigheden of onjuiste bedrijfsomstandigheden, overbelasting of onjuist onderhoud. Ook gebreken aan gereedschap die worden veroorzaakt door het gebruik van accessoires of andere onderdelen die geen originele onderdelen van KS Tools zijn.
- Gereedschappen waaraan wijzigingen of aanvullingen zijn aangebracht.
- Kleine afwijkingen van de beoogde kwaliteit, die echter geen invloed hebben op de waarde en de bruikbaarheid van het gereedschap.

De garantieperiode bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik of gebruik dat daarmee gelijkgesteld kan worden. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop door de zakelijke eindklant. De datum op het originele aankoopbewijs is bepalend. Voor technische producten met een tijdelijke garantie van type A, B en C moet de gebruiker in principe het aankoopbewijs overleggen, onder vermelding van het serienummer van het apparaat, indien beschikbaar.

De garantie geldt, afhankelijk van het type garantie, voor de periode die is vermeld in de prijslijst die op de aankoopdatum van het product van kracht was.

GARANTIEVERKLARING

Indien er geen recht op garantie bestaat voor het product (het verstrijken van de garantieperiode, uitsluiting van garantie om de hierboven genoemde redenen), maar reparatie wel mogelijk is, wordt deze uitsluitend uitgevoerd nadat de gebruiker de kostenraming heeft goedgekeurd.

Andere aanspraken dan het recht op herstel van gebreken, zoals vastgelegd in deze garantie, zijn uitdrukkelijk van deze garantie uitgesloten.