

**COMPETITION**

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS

**512.5330**

-  Mini-Heißluft-Gebläse
-  Mini pistolet à air chaud
-  Mini hot air gun
-  Mini pistola de aire caliente
-  Mini pistola ad aria calda
-  Mini varmluftpistol
-  Mini opalarka
-  Mini heteluchtpistool
-  мини термовоздушный пистолет
-  ري غص ن خ اس عاوه س د س م

DE/TTE/NST/18-05-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Wprowadzenie

Szanowny Kliencie!

Zdecydowaliście się Państwo na produkt firmy KS Tools. Dziękujemy za zaufanie. W niniejszej instrukcji znajdują Państwo wszystkie informacje niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego użytkowania. Dlatego przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zawsze stosować się do zawartych w niej wskazówek. Niniejsza instrukcja stanowi część artykułu, dlatego należy ją przechowywać w taki sposób, aby nie uległa zniszczeniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: customerservice@competitiontools.com

1. Warunki użytkowania

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wynikające z niedozwolonego lub niewłaściwego użytkowania.



Należy przestrzegać wytycznych producenta pojazdu!

2. Dane techniczne

Poziom 1:	260°C
Poziom 2:	450°C
Wydajność:	350 W
Napięcie:	230–240 V
Częstotliwość:	50 Hz
Długość kabla:	1,8 m

3. Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi

Narzędzia należy zasadniczo używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, w przewidzianych warunkach i z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących użytkowania.

3.1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem prosimy o poświęcenie kilku minut na uważne zapoznanie się ze wszystkimi ważnymi informacjami.

Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Proszę zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

3.2 Ostrzeżenie

- Aby uniknąć zagrożenia pożarowego i porażenia prądem, nie należy używać urządzenia podczas deszczu i w wilgotnych warunkach.
- Proszę założyć rękawiczki i okulary ochronne, ponieważ dysza bardzo się nagrzewa.



- Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.
- Proszę zawsze nosić rękawice robocze.
- Nie należy dotykać rozgrzanych powierzchni.
- Podczas usuwania lakieru należy zawsze nosić okulary ochronne.
- Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii.
- Należy nosić obuwie antypoślizgowe oraz nakrycie głowy.
- Dbaj o urządzenie przez cały czas.
- Utrzymuj uchwyt pistoletowy w czystości, suchości oraz wolnym od oleju i tłuszczu.
- Proszę używać urządzenia lub akcesoriów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Urządzenie należy zawsze ustawiać w pozycji pionowej.
- Nigdy nie należy używać tego narzędzia w wilgotnym otoczeniu lub pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza, np. w łazience, łazni parowej itp.
- Należy regularnie sprawdzać, czy kabel nie jest uszkodzony.
- Uszkodzenia mogą być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.
- Jeśli narzędzie jest używane na zewnątrz, należy stosować wyłącznie przedłużacze z odpowiednim oznaczeniem „W-A”.
- Podczas pracy z niewielkimi lub o nieregularnych kształtach elementami należy je odpowiednio unieruchomić i zamocować, aby zapobiec wypadkom.
- Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, gdy nie jest używane.
- Zachowaj czujność i zawsze pamiętaj, aby korzystać z tego urządzenia z zachowaniem zdrowego rozsądku.
- Nie należy obsługiwać tego urządzenia, jeśli jesteś zmęczony lub zażywasz leki powodujące senność.
- Proszę zawsze nosić środki ochrony osobistej wymagane zgodnie z przepisami BHP.

3.3 Podczas usuwania farb lub lakierów

Nigdy nie należy używać urządzenia z środkami chemicznymi.

Po użyciu należy wyczyścić dyszę i skrobak, ponieważ może dojść do zapalenia się. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; pozostałości farb zawierających ołów są trujące.

4. Sposób działania

Przed rozpoczęciem pracy prosimy o poświęcenie kilku minut na uważne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami obsługi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

4.1 Formowanie rur z PVC

Gdy będą Państwo gotowi do rozpoczęcia pracy, należy podłączyć wtyczkę do gniazdka i ustawić pokrętkę regulacji temperatury w żądanej pozycji.

Po uruchomieniu urządzenia z gorącym powietrzem należy odczekać kilka minut, aż osiągnie ono żądaną temperaturę.

Podczas tej czynności można ustawić urządzenie w zalecanej pozycji pionowej. Proszę upewnić się, że powierzchnia podparcia jest równa.



Podczas pracy z materiałami z PVC należy zwracać uwagę, aby dysza była zawsze utrzymywana w stałej, odpowiedniej odległości od obrabianego elementu.

Proszę trzymać ręce z dala od bardzo gorącej dyszy.

4.2 Łatwe usuwanie farb i lakierów

Włącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie pełną moc grzewczą.

Trzymaj dyszę w pewnej odległości od obrabianej powierzchni lakierowanej przez kilka sekund; lakier zmięknie i zacznie tworzyć pęcherzyki.

Proszę uważać, aby nie podgrzewać materiału w jednym miejscu przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować spalenie powierzchni. Spalony lakier byłby trudniejszy do usunięcia.

Podczas pracy z farbami i lakierami należy zawsze nosić okulary ochronne.

UWAGA:

- Nigdy nie należy używać tego urządzenia przeciwko ludziom ani zwierzętom.
- Nigdy nie używaj opalarki w pobliżu materiałów łatwopalnych lub gazów.
- Nigdy nie należy blokować przepływu gorącego powietrza.

5. Konserwacja

Wadliwe lub uszkodzone części zamienne mogą spowodować uszkodzenia.

6. Kontrola

Należy sprawdzić wszystkie narzędzia pod kątem uszkodzeń.

7. Utylizacja

Narzędzie należy utylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

8. Gwarancja i serwis

Gwarancja firmy KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH obejmuje wszystkie narzędzia używane w normalnych warunkach eksploatacji.

Z gwarancji wyłączone są:

- Materiały eksploatacyjne, np. wszelkiego rodzaju narzędzia skrawające, wkłady i tarcze szlifierskie, narzędzia tnące i skrobające, miotły, szczotki, pilniki, baterie, akumulatory, końcówki lub nasadki do końcówek, łopatki wirników w urządzeniach pneumatycznych, izolatory cewek



grzejnych, wszelkiego rodzaju bezpieczniki, szczotki węglowe, itp.

- Usterki części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu lub innemu naturalnemu zużyciu, a także wady narzędzia wynikające z zużycia eksploatacyjnego lub innego naturalnego zużycia.
- Uszkodzenia narzędzia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, nieprawidłowego użytkowania, użytkowania w nietypowych warunkach otoczenia lub w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem, przeciążenia lub nieprawidłowej konserwacji. Również usterki narzędzi spowodowane użyciem akcesoriów lub innych części, które nie są oryginalnymi częściami KS Tools.
- Narzędzia, w których wprowadzono zmiany lub uzupełnienia.
- Niewielkie odchylenia od wymaganej jakości, które nie mają jednak znaczenia dla wartości i przydatności narzędzia do użytku.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy w przypadku użytkowania w celach komercyjnych lub równoważnych. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu przez końcowego klienta prowadzącego działalność gospodarczą. Decydująca jest data widniejąca na oryginalnym dowodzie zakupu. W przypadku produktów technicznych objętych ograniczoną gwarancją typu A, B i C użytkownik musi zasadniczo przedstawić dowód zakupu wraz z numerem seryjnym urządzenia, o ile jest on dostępny.

Gwarancja obowiązuje, z uwzględnieniem rodzaju gwarancji, przez okres wskazany w cenniku obowiązującym w dniu zakupu produktu.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Jeżeli produkt nie jest objęty gwarancją (upływ okresu gwarancyjnego, wyłączenie gwarancji z powodów wymienionych powyżej), a naprawa jest możliwa, zostanie ona przeprowadzona wyłącznie po zatwierdzeniu kosztorysu przez użytkownika.

Wszelkie roszczenia inne niż prawo do usunięcia wad, określone w niniejszej gwarancji, są wyraźnie wyłączone z zakresu niniejszej gwarancji.