

**COMPETITION**

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS

**512.5330**

-  Mini-Heißluft-Gebläse
-  Mini pistolet à air chaud
-  Mini hot air gun
-  Mini pistola de aire caliente
-  Mini pistola ad aria calda
-  Mini varmluftpistol
-  Mini opalarka
-  Mini heteluchtpistool
-  мини термовоздушный пистолет
-  ري غص ن خ اس عاوه س د س م

DE/TTE/NST/18-05-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



مقدمة

عزيزي العميل!

لقد اخترت منتجًا من شركة KS Tools. نشكركم على ثقتكم. ستجد في هذا الدليل جميع المعلومات اللازمة للاستخدام الآمن والسليم. لذلك، يرجى قراءة التعليمات بالكامل قبل الاستخدام والالتزام دائمًا بالإرشادات الواردة فيها. هذه التعليمات جزء من المقال، لذا يجب حفظها بطريقة تضمن بقاءها سليمة.

في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة أخرى، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: customerservice@competitiontools.com

١. شروط الاستخدام

لا يتحمل المصنع أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات نتيجة الاستخدام غير المسموح به أو غير السليم.

يجب الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة للسيارة!



٢. المواصفات الفنية

٢٦٠ درجة مئوية	المستوى الأول:
٤٥٠ درجة مئوية	المستوى الثاني:
٣٥٠ واط	الأداء:
٢٣٠ - ٢٤٠ فولت	التوتر:
٥٠ هرتز	التردد:
١,٨ متر	طول الكابل:

٣. إرشادات السلامة والاستخدام

بشكل عام، لا يجوز استخدام الأدوات إلا للغرض المخصص لها، وفي ظل الظروف المحددة، وضمن حدود الاستخدام المسموح بها.

٣,١ إرشادات أمان مهمة

يرجى تخصيص بضع دقائق قبل الاستخدام وقراءة جميع المعلومات المهمة بعناية. لحمايتك، يرجى الالتزام بجميع إرشادات السلامة والتحذيرات. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات للاستخدام في المستقبل.

٣,٢ تحذير

- لتجنب خطر الحريق والصق الكهربائي، يرجى عدم استخدام الجهاز في حالة هطول الأمطار أو الرطوبة.
- يرجى ارتداء القفازات وواقي العينين، لأن الفوهة تصبح شديدة السخونة.
- لضمان سلامة العمل، يرجى قراءة الدليل بعناية.
- يرجى ارتداء قفازات العمل في جميع الأوقات.
- تجنب ملامسة الأسطح الساخنة.
- يرجى ارتداء نظارات واقية دائمًا عند إزالة الطلاء.
- لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات.
- يرجى ارتداء أحذية مقاومة للانزلاق وغطاء للشعر.
- اعتن بالجهاز في جميع الأوقات.
- احرص على أن يكون مقبض المسدس نظيفًا وجافًا وخاليًا من الزيت والشحوم.



- يرجى استخدام الجهاز أو الملحقات للغرض المقصود فقط.
- ضع الجهاز دائماً في وضع مستقيم.
- لا تستخدم الأداة أبداً في بيئة رطبة أو في غرف ذات رطوبة عالية، مثل الحمامات أو غرف البخار وما إلى ذلك.
- افحص الكابل بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تلف.
- لا يجوز إصلاح الأعطال إلا من قبل موظفي الصيانة المعتمدين.
- عند استخدام الأداة في الهواء الطلق، لا تستخدم سوى أسلاك التمديد التي تحمل العلامة «W-A».
- عند العمل على قطعة صغيرة أو غير منتظمة الشكل، يرجى تثبيتها وتأمينها بشكل مناسب لتجنب وقوع الحوادث.
- تجنب التشغيل غير المقصود، وافصل الجهاز عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامه.
- ابقوا يقظين واحرصوا دائماً على استخدام هذا الجهاز بحكمة.
- يرجى عدم استخدام هذا الجهاز إذا كنت متعباً أو تتناول أدوية تسبب النعاس.
- يرجى ارتداء معدات الحماية المطلوبة بموجب لائحة السلامة من الحوادث (UVV) في جميع الأوقات.

٣,٣ عند إزالة الدهانات أو الطلاء

لا تستخدم الجهاز أبداً مع أي مواد كيميائية.
قم بتنظيف الفوهة والمكشطة بعد الاستخدام، فقد تتسبب في اشتعال. لا تستخدمه إلا في الأماكن جيدة التهوية، فبقايا الدهانات المحتوية على الرصاص سامة.

٤. طريقة العمل

قبل بدء العمل، يرجى تخصيص بضع دقائق لقراءة جميع إرشادات التشغيل والسلامة بعناية.

١,٤ تشكيل أنابيب البولي فينيل كلوريد

عندما تكون مستعداً لبدء العمل، قم بتوصيل سلك الكهرباء وضبط مفتاح ضبط درجة الحرارة على الوضع المطلوب.
بعد تشغيل جهاز الهواء الساخن، انتظر بضع دقائق حتى يصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.
يمكنك وضع الجهاز في الوضع الرأسي المحدد أثناء هذه العملية. يرجى التأكد من أن سطح الوضعية مستوي.
عند العمل بمواد البولي فينيل كلوريد (PVC)، يجب الحرص على توجيه الفوهة دائماً على مسافة ثابتة ومناسبة من قطعة العمل.
يرجى إبعاد اليدين فوراً عن الفوهة شديدة السخونة.

٢,٤ إزالة سهلة للطلاء والورنيش

قم بتشغيل الجهاز واتركه حتى يصل إلى أقصى قدرة تسخين له.
ابق الفوهة على مسافة قصيرة من سطح الطلاء المراد معالجته لبضع ثوانٍ، وسوف يصبح الطلاء طرياً ويبدأ في تكوين فقاعات.
يرجى الحرص على عدم تسخين المادة في مناطق محددة لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى حرق السطح. سيكون إزالة الطلاء المحترق أكثر صعوبة.
يرجى ارتداء واقي العينين دائماً عند العمل بالألوان والطلاء.

تنبيه:

- لا تستخدم الجهاز أبداً ضد البشر أو الحيوانات.
- لا تستخدم مسدس الهواء الساخن أبداً بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو الغازات.
- لا تقم أبداً بحجب تدفق الهواء الساخن.



٥. الصيانة

قد تؤدي قطع الغيار المعيبة أو التالفة إلى حدوث أضرار.

٦. المراقبة

يجب فحص جميع الأدوات للتأكد من عدم وجود أي تلف.

٧. التخلص من النفايات

يجب التخلص من الأداة أو إعادة تدويرها وفقاً للتشريعات السارية في البلد المعني.

٨. الضمان والخدمة

تسري ضمان شركة KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH على جميع الأدوات التي تُستخدم في ظروف الاستخدام العادية.

يُستثنى من الضمان ما يلي:

- المواد الاستهلاكية، مثل: جميع أنواع أدوات التقطيع، وأقراص وأطراف الصقل، وأدوات القطع والكشط والمكانس، والفرش، والمبارد، والبطاريات، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، والريشات، وريش الدوار في أجهزة الهواء المضغوط، وعوازل ملفات التسخين، وجميع أنواع الصمامات، وفرش الكربون، إلخ.
- الأعطال التي تسبب الأجزاء المعرضة للتآكل الناتج عن الاستخدام أو أي تآكل طبيعي آخر، وكذلك عيوب الأداة التي تعزى إلى التآكل الناتج عن الاستخدام أو أي تآكل طبيعي آخر.
- العيوب التي تسبب الأداة نتيجة عدم الالتزام بتعليمات التشغيل، أو الاستخدام غير السليم، أو الاستخدام في ظروف بيئية غير عادية أو ظروف تشغيل غير ملائمة، أو التحميل الزائد، أو الصيانة غير السليمة. وكذلك العيوب التي تسبب الأدوات نتيجة استخدام ملحقات أو قطع غيار أخرى غير أصلية من KS Tools.
- الأدوات التي أجريت عليها تعديلات أو إضافات.
- اختلافات طفيفة عن الجودة المطلوبة، لكنها لا تؤثر على قيمة الأداة أو صلاحيتها للاستخدام.

تبلغ مدة الضمان ١٢ شهراً في حالة الاستخدام التجاري أو ما يعادله. تبدأ مدة الضمان من تاريخ الشراء من قبل العميل النهائي التجاري. ما يهم هو تاريخ إيصال الشراء الأصلي. بالنسبة للمنتجات التقنية التي تتمتع بضمان محدود المدة من النوع A و B و C، يتعين على المستخدم بشكل أساسي تقديم إثبات الشراء مع ذكر الرقم التسلسلي للجهاز، إن وُجد.

تسري الضمان، مع مراعاة نوع الضمان، طوال المدة المحددة في قائمة الأسعار السارية في يوم شراء المنتج.

شرح الضمان

في حالة عدم وجود حق في الضمان للمنتج (انتهاء مدة الضمان، أو استبعاد الضمان للأسباب المذكورة أعلاه)، ولكن كان الإصلاح ممكناً، فلن يتم تنفيذه إلا بعد موافقة المستخدم على تقدير التكلفة.

يف هيلع صوصنملا وحزلأ علع ،بوي علأ حالصإ يف قحلا فالخب تابلاطم يأ نامضلأ مده نم ؤحارص ينشتسئي نامضلأ مده

