

**COMPETITION**

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS

**512.5330**

-  Mini-Heißluft-Gebläse
-  Mini pistolet à air chaud
-  Mini hot air gun
-  Mini pistola de aire caliente
-  Mini pistola ad aria calda
-  Mini varmluftpistol
-  Mini opalarka
-  Mini heteluchtpistool
-  мини термовоздушный пистолет
-  ري غص ن خ اس عاوه س د س م

DE/TTE/NST/18-05-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Indledning

Kære kunde!

De har valgt et produkt fra KS Tools. Vi takker Dem for Deres tillid. I denne vejledning finder du alle de oplysninger, der er nødvendige for en sikker og korrekt brug. Læs derfor brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og følg altid de anvisninger, der er angivet heri. Denne vejledning er en del af artiklen og skal derfor opbevares på en sådan måde, at den forbliver intakt.

Hvis der er noget, der er uklart, eller hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte: customerservice@competitiontools.com

1. Anvendelsesbestemmelser

Producenten påtager sig ikke ansvar for personskader eller materielle skader, der skyldes uautoriseret eller forkert brug.



Bilfabrikantens anvisninger skal overholdes!

2. Tekniske data

Niveau 1:	260 °C
Niveau 2:	450 °C
Ydelse:	350 watt
Spænding:	230–240 V
Frekvens:	50 Hz
Kabellængde:	1,8 m

3. Sikkerheds- og brugsanvisning

Værktøj må generelt kun anvendes i overensstemmelse med dets formål, under de fastsatte betingelser og inden for de angivne anvendelsesbegrænsninger.

3.1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Tag dig venligst et par minutter til at læse alle vigtige oplysninger grundigt igennem, inden du tager produktet i brug.

For din egen sikkerheds skyld bedes du overholde alle sikkerhedsretningslinjer og advarsler. Gem denne vejledning til senere brug.

3.2 Advarsel

- For at undgå brandfare og elektrisk stød må produktet ikke bruges i regnvejr eller ved fugtige forhold.
- Brug venligst handsker og øjenbeskyttelse, da dysen bliver ekstremt varm.



- For at arbejde sikkert bedes du læse manualen grundigt.
- Bær altid arbejdshandsker.
- Undgå at røre ved varme overflader.
- Brug altid sikkerhedsbriller, når du fjerner lak.
- Undgå at bære løst siddende tøj eller smykker.
- Bær skridsikre sko og en hue.
- Pas godt på apparatet, til enhver tid.
- Hold pistolgrebet rent, tørt og fri for olie og fedt.
- Brug kun apparatet eller tilbehøret til det tilsigtede formål.
- Sørg altid for, at apparatet står oprejst.
- Brug aldrig værktøjet i våde omgivelser eller i rum med høj luftfugtighed, f.eks. badeværelser, dampbade osv.
- Kontroller regelmæssigt, om kablet er beskadiget.
- Skader må kun udbedres af autoriseret servicepersonale.
- Hvis værktøjet bruges udendørs, skal du kun bruge forlængerledninger, der er mærket med „W-A“.
- Når du arbejder på en lille eller uregelmæssigt formet komponent, skal du sørge for at fastgøre den korrekt for at undgå ulykker.
- Undgå utilsigtet tænding, og tag apparatet ud af stikkontakten, når det ikke er i brug.
- Vær opmærksom, og sørg altid for at betjene dette apparat med sund fornuft.
- Brug ikke dette apparat, hvis du er træt eller tager medicin, der gør dig søvnig.
- Bær altid det beskyttelsesudstyr, der er foreskrevet i arbejdsmiljøreglerne.

3.3 Ved fjernelse af maling eller lak

Brug aldrig kemiske midler på apparatet.

Rengør dysen og skraberen efter brug, da der ellers kan opstå brandfare. Må kun anvendes i godt ventilerede områder, da rester af blyholdig maling er giftige.

4. Arbejdsmetode

Inden arbejdet påbegyndes, bedes De afsætte et par minutter til at læse alle drifts- og sikkerhedsvejledninger grundigt igennem.

4.1 Formning af PVC-rør

Når du er klar til at gå i gang, skal du sætte stikket i stikkontakten og indstille temperaturknappen til den ønskede indstilling.

Når du har tændt for varmluftsapparatet, skal du give det et par minutter til at nå den ønskede temperatur.

Under denne procedure kan du placere enheden i den angivne opretstående position. Sørg for, at underlaget er plant.

Når man arbejder med PVC-materialer, skal man sørge for, at dysen altid føres i en jævn og passende afstand til emnet.

Hold hænderne på afstand af den meget varme dyse.



4.2 Nem fjernelse af maling og lak

Tænd for apparatet, og lad det nå sin fulde varmeeffekt.

Hold dysen på afstand af den overflade, der skal behandles, i et par sekunder; lakken bliver blød og begynder at danne bobler.

Pas på ikke at opvarme materialet på bestemte steder i længere tid, da det kan medføre forbrændinger på overfladen. Den brændte lak ville være sværere at fjerne.

Brug altid øjenbeskyttelse, når du arbejder med maling og lak.

OBS:

- Brug aldrig apparatet mod mennesker eller dyr.
- Brug aldrig varmluftspistolen i nærheden af brændbare materialer eller gasser.
- Bloker aldrig varmluftstrømmen.

5. Vedligeholdelse

Fejlbehæftede eller defekte reservedele kan forårsage skader.

6. Kontrol

Alle værktøjer skal kontrolleres for skader.

7. Bortskaffelse

Værktøjet skal bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.

8. Garanti og service

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH's garanti gælder for alle værktøjer, der anvendes under normale brugsbetingelser.

Følgende er undtaget fra garantien:

- Forbrugsvarer, f.eks. alle former for skæreværktøj, slibepuder og -skiver, skære- og skrabeværktøj, koster, børster, filer, batterier, genopladelige batterier, bits eller bitnøgler, rotorblade i trykluftsværktøj, isolatorer på varmespiraler, alle former for sikringer, kulbørster, osv.
- Funktionsfejl på dele, der er udsat for brugsrelateret eller anden naturlig slitage, samt defekter på værktøjet, der skyldes brugsrelateret eller anden naturlig slitage.
- Defekter på værktøjet, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisningen, forkert brug, brug under unormale omgivelelsesforhold eller u hensigtsmæssige driftsforhold, overbelastning eller mangelfuld vedligeholdelse. Også fejl på værktøj, der skyldes brug af tilbehør eller andre



dele, som ikke er originale dele fra KS Tools.

- Værktøjer, hvor der er foretaget ændringer eller tilføjelser.
- Mindre afvigelser fra den forventede kvalitet, som dog ikke har nogen betydning for værktøjets værdi og anvendelighed.

Garantiperioden er 12 måneder ved erhvervsmæssig brug eller tilsvarende brug. Garantiperioden begynder på købsdatoen for den erhvervsmæssige slutkunde. Det afgørende er datoen på det originale købsbevis. For tekniske produkter med tidsbegrænset garanti af type A, B og C skal brugeren altid fremvise købsbeviset med angivelse af enhedens serienummer, hvis dette foreligger.

Garantien gælder, afhængigt af garantitypen, i den periode, der er angivet i den prisliste, der var gældende på produktets købsdato.

GARANTIOPLYSNINGER

Hvis der ikke er nogen garanti på produktet (garantiperioden er udløbet, eller garantien er udelukket af ovennævnte årsager), men reparationen alligevel er mulig, udføres den kun, hvis brugeren har godkendt tilbuddet.

Andre krav end retten til afhjælpning af mangler, som fastsat i denne garanti, er udtrykkeligt udelukket fra denne garanti.