

**COMPETITION**

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS

**512.5330**

-  Mini-Heißluft-Gebläse
-  Mini pistolet à air chaud
-  Mini hot air gun
-  Mini pistola de aire caliente
-  Mini pistola ad aria calda
-  Mini varmluftpistol
-  Mini opalarka
-  Mini heteluchtpistool
-  мини термовоздушный пистолет
-  ري غص ن خ اس عاوه س د س م

DE/TTE/NST/18-05-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Introduzione

Gentile cliente!

Avete scelto un prodotto della KS Tools. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. In questo manuale troverete tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro e corretto. Si prega quindi di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e di attenersi sempre alle indicazioni in esse contenute. Le presenti istruzioni fanno parte dell'articolo e devono quindi essere conservate in modo da non subire danni.

In caso di dubbi o ulteriori domande, vi preghiamo di contattare: customerservice@competitiontools.com

1. Condizioni d'uso

Il produttore non risponde dei danni a persone e cose derivanti da un uso improprio o non conforme.



È necessario attenersi alle indicazioni del costruttore del veicolo!

2. Dati tecnici

Livello 1:	260 °C
Livello 2:	450 °C
Prestazioni:	350 watt
Tensione:	230 - 240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo:	1,8 m

3. Istruzioni di sicurezza e d'uso

In linea di massima, gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto, alle condizioni stabilite e nel rispetto dei limiti d'uso.

3.1 Importanti avvertenze di sicurezza

Prima dell'uso, si prega di dedicare qualche minuto alla lettura attenta di tutte le informazioni importanti.

Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di rispettare tutte le linee guida di sicurezza e le avvertenze. Conservare queste istruzioni per un uso futuro.

3.2 Avviso

- Per evitare il rischio di incendio e scosse elettriche, si prega di non utilizzare il prodotto in caso di pioggia o umidità.
- Si prega di indossare guanti e occhiali protettivi, poiché l'ugello raggiunge temperature estremamente elevate.



- Per lavorare in sicurezza, leggere attentamente il manuale.
- Si prega di indossare sempre i guanti da lavoro.
- Evitare il contatto con le superfici calde.
- Quando si rimuovono le vernici, indossare sempre occhiali protettivi.
- Non indossare abiti larghi né gioielli.
- Indossare scarpe antiscivolo e una cuffia protettiva.
- Prenditi cura dell'apparecchio, in ogni momento.
- Mantenete l'impugnatura a pistola pulita, asciutta e priva di olio e grasso.
- Si prega di utilizzare l'apparecchio o gli accessori esclusivamente per lo scopo previsto.
- Posizionare sempre l'apparecchio in posizione verticale.
- Non utilizzare mai l'utensile in ambienti umidi o con elevata umidità dell'aria, ad esempio in bagno, nei bagni turchi ecc.
- Controllare regolarmente che il cavo non presenti segni di danneggiamento.
- Eventuali danni devono essere riparati esclusivamente da personale di assistenza autorizzato.
- Se l'utensile viene utilizzato all'aperto, utilizzare esclusivamente prolunghe contrassegnate con la sigla «W-A».
- Quando si lavora su un pezzo di piccole dimensioni o di forma irregolare, fissarlo e assicurarlo adeguatamente per evitare incidenti.
- Evitare l'accensione accidentale e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non viene utilizzato.
- Siate sempre vigili e utilizzate questo dispositivo con il buon senso.
- Si prega di non utilizzare questo apparecchio se si è stanchi o se si assumono farmaci che provocano sonnolenza.
- Si prega di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa antinfortunistica.

3.3 Durante la rimozione di vernici o smalti

Non utilizzare mai l'apparecchio con prodotti chimici.

Pulite l'ugello e il raschietto dopo l'uso, altrimenti potrebbero incendiarsi. Utilizzare solo in ambienti ben ventilati; i residui di vernici contenenti piombo sono tossici.

4. Metodo di lavoro

Prima di iniziare i lavori, si prega di dedicare qualche minuto alla lettura attenta di tutte le istruzioni d'uso e di sicurezza.

4.1 Profili per tubi in PVC

Quando siete pronti per iniziare il lavoro, collegate la spina alla presa di corrente e impostate la manopola della temperatura sulla posizione desiderata.

Una volta acceso, lasciare che il generatore di aria calda raggiunga la temperatura desiderata per alcuni minuti.

Durante questa operazione è possibile posizionare l'apparecchio nella posizione verticale prevista. Assicurarsi che la superficie di appoggio sia piana.

Quando si lavora con materiali in PVC, è importante assicurarsi che l'ugello venga sempre



mantenuto a una distanza costante e adeguata dal pezzo da lavorare.

Si prega di tenere le mani lontane dall'ugello, che è estremamente caldo.

4.2 Rimozione facile di vernici e smalti

Accendere l'apparecchio e attendere che raggiunga la piena potenza di riscaldamento.

Tenere l'ugello a una certa distanza dalla superficie verniciata per alcuni secondi: la vernice si ammorbidirà e inizierà a formare delle bolle.

Si prega di evitare di riscaldare il materiale in punti specifici per un periodo prolungato, poiché ciò potrebbe causare bruciature sulla superficie. La vernice bruciata sarebbe più difficile da rimuovere.

Quando si lavora con vernici e smalti, indossare sempre occhiali protettivi.

ATTENZIONE:

- Non utilizzare mai l'apparecchio contro persone o animali.
- Non utilizzare mai la pistola ad aria calda in prossimità di materiali o gas infiammabili.
- Non ostruire mai il flusso di aria calda.

5. Manutenzione

I ricambi difettosi o danneggiati possono causare danni.

6. Controllo

È necessario controllare che tutti gli utensili non presentino danni.

7. Smaltimento

Lo strumento deve essere smaltito o riciclato in conformità con la legislazione vigente nel rispettivo Paese.

8. Garanzia e assistenza

La garanzia di KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH si applica a tutti gli utensili utilizzati in condizioni di impiego normali.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Materiali di consumo, ad esempio qualsiasi tipo di utensile da taglio, inserti e dischi abrasivi, utensili da taglio e raschiatura, scope, spazzole, lime, batterie, batterie ricaricabili, punte o chiavi a bussola, pale del rotore negli utensili pneumatici, isolatori delle bobine di riscaldamento, qualsiasi tipo di fusibile, spazzole di carbone, ecc.



- Malfunzionamenti di parti soggette a usura normale o di altro tipo, nonché difetti dell'utensile attribuibili a usura normale o di altro tipo.
- Difetti dell'utensile dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, a un utilizzo improprio, all'impiego in condizioni ambientali anomale o in condizioni operative non previste, al sovraccarico o a una manutenzione non corretta. Sono inclusi anche i difetti degli utensili causati dall'uso di accessori o altri componenti che non siano ricambi originali KS Tools.
- Strumenti ai quali sono state apportate modifiche o integrazioni.
- Lievi scostamenti rispetto alla qualità prevista, che tuttavia non incidono sul valore e sull'idoneità all'uso dell'utensile.

Il periodo di garanzia è di 12 mesi in caso di uso commerciale o assimilabile. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto da parte del cliente finale professionale. Fa fede la data riportata sulla ricevuta d'acquisto originale. Per i prodotti tecnici coperti da garanzia a tempo determinato di tipo A, B e C, l'utente deve sempre presentare la ricevuta d'acquisto indicando il numero di serie dell'apparecchio, se disponibile.

La garanzia è valida, in base al tipo di garanzia, per il periodo indicato nel listino prezzi in vigore alla data di acquisto del prodotto.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Qualora il prodotto non sia coperto da garanzia (scaduta del periodo di garanzia, esclusione dalla garanzia per i motivi sopra indicati), ma la riparazione sia comunque possibile, questa verrà eseguita solo previa approvazione del preventivo da parte dell'utente.

Sono espressamente esclusi dalla presente garanzia tutti i diritti diversi dal diritto alla riparazione dei difetti, come stabilito nella presente garanzia.