

**COMPETITION**

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS

**512.5330**

-  Mini-Heißluft-Gebläse
-  Mini pistolet à air chaud
-  Mini hot air gun
-  Mini pistola de aire caliente
-  Mini pistola ad aria calda
-  Mini varmluftpistol
-  Mini opalarka
-  Mini heteluchtpistool
-  мини термовоздушный пистолет
-  ري غص ن خ اس عاوه س د س م

DE/TTE/NST/18-05-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Einführung

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause KS Tools entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. In dieser Anleitung finden Sie alle für den sicheren und sachgemäßen Gebrauch notwendigen Informationen. Lesen Sie daher die Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch und halten Sie sich stets an die darin enthaltenen Hinweise. Diese Anleitung ist Teil des Artikels und ist daher so aufzubewahren, dass sie unbeschädigt erhalten bleibt.

Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: customerservice@competitiontools.com

1. Einsatzbestimmungen

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschaden, die auf den unzulässigen oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.



Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers sind zu beachten!

2. Technische Daten

Leistungsstufe1:	260°C
Leistungsstufe2:	450°C
Leistung:	350 Watt
Spannung:	230 - 240 V
Frequenz:	50 Hz
Kabellänge:	1,8 m

3. Sicherheits- und Gebrauchsanweisung

Werkzeuge dürfen generell nur ihrem Zweck entsprechend unter den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb der Gebrauchsbeschränkungen benutzt werden.

3.1 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich vor dem Gebrauch, ein paar Minuten Zeit und lesen Sie sorgfältig alle wichtigen Information.

Zu Ihrem Schutz, beachten Sie bitte alle Sicherheitsrichtlinien und Warnhinweise. Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendungen auf.

3.2 Warnung

- Um Brandgefahr und Stromschläge zu vermeiden, bitte nicht bei Regen und Feuchtigkeit in Gebrauch nehmen.
- Bitte tragen Sie Handschuhe und Augenschutz, da die Düse extrem Heiß wird.



- Für sicheres arbeiten, bitte Handbuch gründlich lesen.
- Bitte tragen Sie zur jeder zeit Arbeitshandschuhe.
- Kommen Sie nicht in Berührung mit erhitzten Oberflächen.
- Tragen Sie bei der Entfernung von Lacken immer eine Schutzbrille.
- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
- Tragen Sie rutschfeste Schuhe und eine Haarschutzbedeckung.
- Pflegen Sie das Gerät, zu jeder Zeit.
- Halten Sie den Pistolengriff sauber, trocken und frei von Öl und Fett.
- Bitte verwenden Sie das Gerät oder Zubehör nur für den beabsichtigten Zweck.
- Stellen Sie das Gerät immer in eine aufrechte Position.
- Verwenden Sie niemals das Werkzeug in nasser Umgebung oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit z.B Bad, Dampfbäder etc.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel auf Beschädigungen.
- Beschädigungen dürfen nur von autorisiertem Service-Personal repariert werden.
- Wenn das Werkzeug im Freien verwendet wird, verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit entsprechender Kennzeichnung „W-A“.
- Bei arbeiten an einem kleinen oder unregelmäßig geformten Bauteil, bitte entsprechend fixieren und befestigen um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeiden Sie ungewollte Inbetriebnahme und trennen Sie bei Nichtgebrauch das Gerät von der Stromquelle.
- Bleiben Sie wachsam und achten Sie immer darauf dieses Gerät nur mit einem gesunden Menschenverstand zu bedienen.
- Bitte dieses Gerät nicht bedienen, wenn Sie müde sind oder Medikamente nehmen die Sie schläfrig machen.
- Bitte tragen Sie stets die gemäß UVV vorgeschriebene Schutzausrüstung.

3.3 Beim Entfernen von Farben oder Lacken

Verwenden Sie das Gerät niemals mit chemischen Mitteln.

Säubern Sie die Düse und Schaber nach ihrem Gebrauch, es könnte sich entzünden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden, Rückstände von bleihaltigen Farben sind giftig.

4. Arbeitsweise

Vor Beginn der Arbeiten, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit und lesen Sie sorgfältig alle Betriebs- und Sicherheitshinweise.

4.1 Formen von PVC-Rohr

Wenn Sie bereit sind die Arbeit zu beginnen, stecken Sie den Netzstecker ein und bringen Sie das Temperatureinstellrad in die gewünschte Position.

Geben Sie nach dem Start dem Heißluftgerät einige Minuten Zeit, die gewünschte Temperatur zu erreichen.

Sie können bei diesem Vorgang das Gerät in die vorgegebene aufrechte Position stellen. Bitte achten Sie darauf, dass die Auflagefläche eben ist.

Bei Arbeiten mit PVC-Materialien ist darauf zu achten, das die Düse immer in einem gleichmäßigen



sinnvollen Abstand zum Werkstück geführt wird.

Bitte die Hände unmittelbar von der extrem heißen Düse fernhalten.

4.2 Einfache Entfernung von Farben und Lacke

Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es seine volle Heizleistung erreichen.

Halten Sie die Düse mit Abstand wenige Sekunden auf die zu bearbeitende Lackoberfläche, der Lack wird weich und fängt an Blasen zu werfen.

Bitte achten Sie darauf, das Material nicht punktuell für einen längeren Zeitraum zu erhitzen, es könnte zu Verbrennungen der Oberfläche kommen. Der verbrannte Lack würde sich schwieriger entfernen lassen.

Bei arbeiten mit Farben und Lacke immer Augenschutz tragen.

ACHTUNG:

- Verwenden Sie das Gerät niemals gegen Menschen und Tiere.
- Verwenden Sie niemals die Heißluftpistole in der Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Blockieren Sie niemals den Heißluftstrom.

5. Wartung

Fehlerhafte oder defekte Ersatzteile können zu Beschädigungen führen.

6. Kontrolle

Alle Werkzeuge sind auf Beschädigungen zu prüfen.

7. Entsorgung

Das Werkzeug ist gemäß der Gesetzgebung des jeweiligen Landes zu entsorgen bzw. zu recyceln.



8. Garantie und Service

Die KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH Garantie gilt für alle Werkzeuge, die unter normalen Einsatzbedingungen benutzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Verbrauchsmaterialien z.B. jegliche Art an Zerspanungswerkzeugen, Schleifeinsätze und -scheiben, Schneid- und Schabwerkzeuge, Besen, Bürsten, Feilen, Batterien, Akkus, Bits oder Bitstecknüsse, Rotorblätter in Druckluftgeräten, Isolator an Heizspulen, jegliche Art von Sicherungen, Kohlebürsten, etc.
- Fehlfunktionen von Teilen, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Defekte des Werkzeugs, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
- Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung der Bedienungshinweise, nicht ordnungsgemäße Benutzung, Benutzung unter anormalen Umgebungsbedingungen oder sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder nicht ordnungsgemäße Wartung zurückzuführen sind. Auch Mängel an Werkzeugen, die durch den Einsatz von Zubehörteilen oder anderen Teilen verursacht werden, die keine KS Tools Originalteile sind.
- Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Qualität, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs jedoch unerheblich sind.

Der Garantiezeitraum beträgt 12 Monate im Falle einer gewerblichen oder damit gleichzusetzenden Nutzung. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs durch den gewerblichen Endkunden. Entscheidend ist das Datum des Original-Kaufbelegs. Für technische Produkte mit befristeter Garantie Typ A, B und C muss der Anwender grundsätzlich den Kaufbeleg unter Angabe der Serien-Nummer des Gerätes, falls vorhanden, vorlegen.

Die Garantie gilt, unter Berücksichtigung des Garantietyps für die Dauer, die in der am Kauftag des Produktes gültigen Preisliste angegeben ist.

GARANTIEERLÄUTERUNG

Falls für das Produkt kein Garantieanspruch besteht (Ablauf der Garantiezeit, Garantierausschluss aus den oben aufgeführten Gründen), die Reparatur jedoch möglich ist, wird sie ausschließlich nach Genehmigung des Kostenvoranschlags durch den Anwender ausgeführt.

Andere Ansprüche als das Recht auf Behebung der Mängel, wie in dieser Garantie festgelegt, sind von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.